CF7000 POUR NETTOYAGE AU JET ABRASIF

Avant l'utilisation, l'entretien, le nettoyage et le rangement de la série CF7000, vous devez inspecter tous les composants afin de repérer les signes d'usure ou de dommages. NE PAS PORTER NI RANGER UN RESPIRATEUR ENDOMMAGÉ OU AVEC DES PIÈCES MANQUANTES.

PRÉ-INSPECTION

Vérifiez le masque, y compris la coquille buccale/nasale et les soupapes, la zone d'étanchéité ainsi que les courroies du serre-tête afin de déceler des déchirures, des fissures, des pièces manquantes ou d'autres dommages. Vérifiez les connecteurs de la cartouche afin de s'assurer qu'ils sont correctement assis. Inspectez la cagoule et le tuyau de respiration ainsi que les tuyaux et les coupleurs afin de décelerignes d'usure ou des dommages. Inspectez tous les chargeurs de films protecteurs qui seront emportés dans la zone contaminée.








METTEZ VOTRE APPAREIL RESPIRATOIRE

Si vous utilisez la cape en option avec le protecteur de tête, enfilez-la en la passant par dessus la tête. Resserrez les boucles de chaque côté. Décrochez le protecteur de votre tête. Mettez la ceinture et le tuyau de respiration de sorte qu'ils se trouvent à l'extérieur de la cape et autres vêtements de protection. Mettez la protection auditive appropriée.



Remettez le protecteur sur votre tête de manière à ce qu'il couvre les courroies du masque. Mettez la cagoule sur vos épaules et resserrez les boucles latérales. Fixez le tube de respiration et les filtres au masque.























Effectuez des vérifications d'étanchéité de l'utilisateur (pression positive et négative). Placez les couvercles de protection sur les cartouches et appuyez sur les deux côtés jusqu'à ce qu'ils se mettent

en place.

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec le service technique de Honeywell en composant le 800.873.5242 – option 2 pour « appareils respiratoires ». www.honeywellsafety.com

Fixez le tube vortex si vous utilisez cette option. Inspectez visuellement le tube vortex afin de vous assurer que toutes les pièces sont présentes et non endommagées, et qu'il est assemblé et configuré correctement pour la sortie de température appropriée. Pour connaître les étapes afin de configurer le Vortex à l'air chaud ou froid, consultez le Manuel d'instructions pour le fonctionnement et l'entretien. Placez le tube vortex dans la gaine de cuir. Assemblez le vortex au boîtier du tube de respiration et de la ceinture. Branchez à la source d'air.



AVERTISSEMENT : L'omission d'inspecter et d'entretenir correctement votre système à adduction d'air et/ou de remplacer les composants endommagés, y compris le tuyau de respiration et répartiteur, la cagoule, tous les coupleurs ainsi que le tuyau d'alimentation d'air, la source d'alimentation en air, et tous les autres composants de ce système peut causer un mauvais fonctionnement de cette unité et exposer l'utilisateur à des maladies graves, des blessures ou la mort. Suivez attentivement toutes les procédures de nettoyage et d'entretien énoncées dans le manuel d'instruction pour le fonctionnement et l'entretien de la série CF7000.